

## Instructie LED par WHITE

### Instellen op vaste wit

- Stap 1 Druk op de **'MODE'** toets tot het display **Pr.01\*** aangeeft ( **\*01** kan ook **02-03-04** zijn)
- Stap 2 Indien het display **Pr.01** aan geeft, ga door naar stap 3  
**GEEN Pr.01**, druk op de **"UP"** toets tot **Pr.01** verschijnt in het display
- Stap 3 Druk **1x** op de **"SETUP"** toets
- Stap 4 Druk met de **"UP"** toets tot u de **gewenste kleur wit** heeft
- |                            |                            |                         |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. - <b>C</b> = cool white | 2. - <b>U</b> = warm white | 3. - <b>C U</b> = combi |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
- Stap 5 **Geen knoppen meer aanraken, lamp blijft op de huidige wit staan**



### Instellen op automatisch knipperen COOL WHITE

- Stap 1 Druk op de **'MODE'** toets tot het display **Pr.02\*** aangeeft ( **\*02** kan ook **01-03-04** zijn)
- Stap 2 Indien het display **Pr.02** aan geeft, ga door naar stap 3  
**GEEN Pr.02**, druk op de **"UP"** toets tot **Pr.02** verschijnt in het display
- Stap 3 Druk weer **1x** op **"SETUP"** display geeft nu **SP00\*** aan. ( **\*00** kan ook ander getal zijn)  
Kies via **"UP"** of **"DOWN"** de gewenste programma snelheid
- Stap 4 Druk weer **1x** op **"SETUP"** display geeft nu **FS00\*** aan. ( **\*00** kan ook ander getal zijn)  
Kies via **"UP"** of **"DOWN"** de knipper snelheid
- Stap 5 **Geen knoppen meer aanraken, lamp knippert nu automatisch in cool white**

### Instellen op automatisch knipperen WARM WHITE

- Stap 1 Druk op de **'MODE'** toets tot het display **Pr.03\*** aangeeft ( **\*03** kan ook **01-02-04** zijn)
- Stap 2 Indien het display **Pr.03** aan geeft, ga door naar stap 3  
**GEEN Pr.03**, druk op de **"UP"** toets tot **Pr.03** verschijnt in het display
- Stap 3 Druk weer **1x** op **"SETUP"** display geeft nu **SP00\*** aan. ( **\*00** kan ook ander getal zijn)  
Kies via **"UP"** of **"DOWN"** de gewenste programma snelheid
- Stap 4 Druk weer **1x** op **"SETUP"** display geeft nu **FS00\*** aan. ( **\*00** kan ook ander getal zijn)  
Kies via **"UP"** of **"DOWN"** de knipper snelheid
- Stap 5 **Geen knoppen meer aanraken, lamp knippert nu automatisch in warm white**

### Instellen op automatisch OVERLOPEN WARM - COOL WHITE

- Stap 1 Druk op de **'MODE'** toets tot het display **Pr.04\*** aangeeft ( **\*04** kan ook **01-02-03** zijn)
- Stap 2 Indien het display **Pr.04** aan geeft, ga door naar stap 3  
**GEEN Pr.04**, druk op de **"UP"** toets tot **Pr.04** verschijnt in het display
- Stap 3 Druk weer **1x** op **"SETUP"** display geeft nu **SP00\*** aan. ( **\*00** kan ook ander getal zijn)  
Kies via **"UP"** of **"DOWN"** de gewenste programma snelheid
- Stap 4 Druk weer **1x** op **"SETUP"** display geeft nu **FS00\*** aan. ( **\*00** kan ook ander getal zijn)  
Kies via **"UP"** of **"DOWN"** de knipper snelheid
- Stap 5 **Geen knoppen meer aanraken, lamp loopt nu automatisch over**



