

Instructie LED par

Instellen op vaste kleur

- Stap 1 Druk op de '**MODE**' toets tot het display **Pr.01*** aangeeft
(***01** kan ook **02-03-04-05-06-07-08-09-10** zijn)
- Stap 2 Indien het display **Pr.01** aan geeft, ga door naar stap 3
GEEN Pr.01, druk op de "**UP**" toets tot **Pr.01** verschijnt in het display
- Stap 3 Druk **1x** op de "**SETUP**" toets
- Stap 4 Druk met de "**UP**" toets tot u de **gewenste kleur** heeft
- Stap 5 **Geen knoppen meer aanraken, lamp blijft op de huidige kleur staan**

Instellen op kleurenwisseling bij geluid

- Stap 1 Druk op "**MODE**" tot het display **SU.01*** aangeeft
(***01** kan ook ander getal zijn tussen **01** en **31**)
- Stap 2 Druk op de "**UP**" of "**DOWN**" toets om de gevoeligheid in te stellen.
SU.01 is de **laagste** gevoeligheid en **SU.31** de **hoogste**
- Stap 3 **Geen knoppen meer aanraken, lamp reageert nu op geluid**

Instellen op automatisch kleuren programma

- Stap 1 Druk op "**MODE**" tot het display **AUTO** aangeeft
- Stap 2 Druk 1x op "**SETUP**" display geeft nu **SP.01*** aan. (***01** kan ook ander getal zijn)
Kies via "UP" of "DOWN" de gewenste kleurenwissel snelheid
- Stap 3 Druk weer 1x op "**SETUP**" display geeft nu **FS00*** aan. (***00** kan ook ander getal zijn)
Kies via "UP" of "DOWN" de gewenste knipper snelheid
- Stap 4 Druk weer 1x op "**SETUP**" display geeft nu **FD00*** aan. (***00** kan ook ander getal zijn)
Kies via "UP" of "DOWN" de gewenste kleuren overvloeiings snelheid
- Stap 5 **Geen knoppen meer aanraken, lamp loopt nu automatisch**

