



### Afstandsbediening selectie\*:

Vierkante LED boxen hebben de keuze C2, C3, C4. Volg onderstaande volgorde!

- Zet alle knoppen van alle boxen op '0' (off stand)
- Zet bij 1 box de 1<sup>e</sup> knop op 'MASTER', rest blijft op 'SLAVE' staan
- Zet bij alle boxen het afstandsbediening nummer ( C2, C3 of C4) op '1' (on stand)
- Zet bij alle boxen de 5<sup>e</sup> knop op 'ON'

\*Alle ronde LED schijven werken alleen op afstandsbediening C4

### Afstandsbediening gebruiken:

1<sup>e</sup> niveau

**Col + / Col -** selecteert 25 voor gedefinieerde kleuren:

20 'Regenboog' kleuren

5 'wit' kleuren (met verschillende nuances)

**Prg + / Prg -** selecteert 12 verschillende effecten:

1. Vaste kleur (laatst opgeslagen vaste kleur)
2. Normale kleurwissel (8 kleuren, 5 seconden per kleur)
3. Medium kleurwissel (8 kleuren, 20 seconden per kleur)
4. Langzaam kleurwissel (8 kleuren, 40 seconden per kleur)
5. Blob, 8 willekeurig uplighted / gedimde kleuren
6. LSD, 8 willekeurig veranderende kleuren
7. Vuur, simulatie van een brandend vuur (rood en oranje)
8. Flitsen, blauw licht met willekeurig witte flitsen
9. Uitbarsting, 8 willekeurig gekleurde flitsen, niet gesynchroniseerd
10. Snel kleurwissel (8 kleuren, snel wisselend)
11. Rood, groen, blauw (afwisselend)
12. Roze, aqua, geel (afwisselend)

2<sup>e</sup> niveau

Wordt geactiveerd door op de 'Shift' knop in het midden te drukken. Shift indrukken voor elke niveau 2 handeling.

1. **(Dim +) / (Dim -)** selecteert dimmen van het licht
2. **(Off)** schakelt alle modules in het netwerk uit
3. **(Save off)** schakelt alle modules in het netwerk uit, maar alle instellingen (dimmer, effect, kleur) worden opgeslagen in het geheugen van de modules en zal worden opgeroepen na het inschakelen.