

# Gebruikershandleiding / Veiligheidsnormen

## Eendjes vissen (1040928)

### 1. Gebruik

- De attractie is geschikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Het dient dus niet voor andere doeleinden te worden gebruikt.

### 2. Controle

- Voordat de attractie wordt gebruikt:
  - § De omgeving waar het spel komt te staan controleren.
  - § Is de ondergrond schoon.
  - § Zijn er geen scherpe delen aanwezig.
  - § Geen open vuur of barbecue in de omgeving
  - § Indien ongewone beschadiging wordt vastgesteld die de gebruiker in gevaar kan brengen, onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de verhuurder.  
(tel. 088-1010100)

### 3. Omgeving

- Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn.
- Zorg voor een overzichtelijke omgeving.
- Geen wanorde op en rond het spel.

### 4. Opbouwen van het spel

- Zet de beide poten op een vlakke ondergrond.
- Leg nu de bak op de poten en zorg ervoor dat de bak stabiel ligt.
- Vul de bak met water.
- Zet de pomp in de hoek achter de opstaande rand.
- Doe de slang door het gat in de rand.
- Steek de stekker van de pomp in het stopcontact.
- Wanneer de pomp niet gelijk begint moet de vlotter (groen vierkant) anders liggen.
- Laat nu de eendjes zwemmen.
- Leg nu de deksel op het gedeelte waar de pomp staat zodat je niet constant de eendjes ziet.

### 5. Doel van het spel

- Probeer met de hengel zoveel mogelijk eendjes te vissen.

### 6. Afbreken van het spel

- Haal de deksel van de bak.
- Haal de eendjes uit het water.
- Pomp nu de bak leeg door de slang over de rand te leggen.
- Zorg ervoor dat het water goed weg kan.
- Hou de bak schuin zodat het laatste beetje water er uit kan lopen.